

Modell Fairnet Solid

Tack för att ni har valt en FairNet produkt☺

Fairnet har tillsammans med våra och kunders erfarenheter designat och tillverkat en ångstation för att nå upp till en semiprofessionell prestanda. Med vår fabriks erfarenhet och en god teknologi är Fairnet Solid lämpad för den lilla verksamheten eller storstrykaren i hemmet.

Maskinen ger dig möjlighet att pressa med ett proffsjärn och att ångblåsa/stryka vertikalt vilket ger en minskad stryktid och ett bättre resultat.

I kartongen skall finnas:

- Fairnet Solid ångstation
- Teflonsula för pressning av känsliga material
- Påfyllningsflaska
- Silikonmatta för avställning av järnet på bordet
- Sladdhållare
- Bruksanvisning med stryktips

Bruksanvisning

- 1 Skruva av säkerhetskorken genom att först trycka ned och sedan vrida om.
- 2 Häll i max 1L kranvatten, använd Fairnets flaska med överfyllnadsskydd.
- 3 Skruva på korken med ett lätt tryck
- 4 Sätt i kontakten i vägguttaget
- 5 Sätt på strömbrytarna för ånggeneratoren/vattentanken och järnet, lamporna tänds
- 6 Ställ in termostaten på mellan två och tre prickar/fältet för ångsymbolen. Detta fält ger bäst ånga och passar till alla naturmaterial.
- 7 Vänta tills kontrollampan tänds
- 8 Tryck in ångknappen på järnet och känn så att ångan är tunn och finfördelad innan du påbörjar ditt strykarbete.
Nu startar strykningen och du kan uppskatta hur enkelt det är att använda FairNets strykmaskin.

NÅGRA RÅD

Innan ni börjar stryka tryck ut lite ånga för att förhindra vattendropp som kan samlas i ångslangen när järn/borste vilar.

TEFLONSULAN

Ångstrykning av ömtåliga kvalitéer som nylon, siden, applikationer eller mörka material blir bra och bränns inte om du behåller termostaten på den rekommenderade värmeinställningen och sätter på den medföljande teflonsulan.

TORRSTRYKNING

När ni skall stryka utan ånga skall endast strömbrytaren med strykJärnsymbolen slås på



VATTENPÅFYLLNING

När vattnet är slut i tanken kommer det ingen ånga när man trycker på ångknappen, lampan på ångstationen för tom tank är tänd hela tiden . Om du vill fortsätta att ångstryka och fylla på vatten måste du stänga av de två strömbrytarna på tanken, skruva av korken ett halvt varv och släppa ut den sista kvarvarande ångan. Fyll därefter på nytt vatten. Tryck i det första vattnet med ett bestämt tryck för att minska att det "sprätter" när tanken är väldigt varm och vattnet kallt. Om man fyller med varmt vatten går det snabbare att få upp nytt tryck.

TEKNISKA FUNKTIONER

Tank: Rostfri
Tank volym: Max 1 liter
Effekt totalt: 1.800 watt
Tank tryck: 3.5 bar
Spänning: 220 volt -50 Hz
Skyddskork
Dubbla termostater och säkerhetsventiler.

WARNING!

Sätt inte i kontakten i eluttaget innan ni fyller på vatten i behållaren eller när korken inte är åtdragen.
Öppna absolut inte korken när tanken är påslagen och har fullt tryck.

WARNING/TIPS

- Stryksulan är av aluminium och stryk därför inte på blyxtlås eller metalldetaljer eftersom sulan kan bli repad. Skulle sulan repas eller bli smutsig rengör försiktigt med autosol eller metallputsmedel och en mjuk svamp.
- När du startar maskinen från kallt tillstånd, öppna alltid korken eller fyll på vatten för att släppa ut det "gamla trycket" eller töm trycket när du avslutar dagens strykning genom att stänga av ångstationen och trycka ut ångan genom järnet.
- Låt inte teflonsulan sitta på järnet hela tiden utan stryk så mycket som möjligt utan. Kalk/mineraler har en tendens att gå tillbaka in i ånghålen om sulan sitter på hela tiden. När järnet stängs av **MÅSTE** sulan tas av.
- När järnet "vilar" och du inte stryker på en stund skall den antingen placeras på silikonmattan på bordet eller i kombibordets förvaringsficka längst ut på ångstationshållaren.

Lämna inte järnet utan tillsyn när elen är påslagen.

För reparation kontakta ett auktoriserat servicecenter, se vår hemsida www.fairnet.se eller maila till info@fairnet.se

Om säkerhetskorken måste bytas, ersätt den med en likadan originalkork

En gång i månaden bör vattentanken rengöras med vanligt kranvatten, skölj tanken tills vattnet är rent och inget kalk kommer ut. Vill du få bort kalkavlagringar som sitter fast i botten på vattentanken rekommenderar vi att kalka av med vanlig ättika.



Så här gör du:

SÅ HÄR AVKALKAR DU:

- Se till att inte nätkontakten är i och att stryksystemet är avsvlnat.
- Skruva av korken (7) men var försiktig ifall det finns tryck i behållaren.
- Töm behållaren på ev vatten.
- Ta 2 dl hushållsättika och 4 dl vatten och häll i behållaren. **Sätt inte på korken (7).**
- Sätt i nätsladden och slå på strömbrytaren för ångstationen (2).
- Låt maskinen värma tills du ser att det bubblar upp vätska ur påfyllningshålet.
- Stäng då av strömbrytaren (2) och låt svalna.
- Häll sedan ut vätskan och skölj behållaren med rent kranvatten minst 4 gånger.
- Skruva på korken igen.
-

Vill du spara maskinen vid användning i områden med hårt/mineralrikt vatten använd gärna avhärdat/demineraliserat vatten.

Fairnet tar inget ansvar för fel användning av utrustningen eller reparationer gjorda av ej auktoriserad personal.

1 ÅRS GARANTI till Företag och 2 år för privatpersoner som använder maskinen för privat bruk.

Garantin gäller från inköpsdatum och med återförsäljarens/Fairnets Kvitto/Faktura och slutar efter garantins utgång även om maskinen ej har blivit använd.

STRYKTIPSET!

Den största skillnaden mellan ett vanligt strykjärn och ett stryksystem är ju att stryksystemet avger mycket mer ånga och med tryck på 3,5 bar som är 3,5kg/kvcm. Då kan man likna med ett bildäck som har ett tryck på ca 2kg. I och med att ångtrycket skall göra jobbet i så stor utsträckning som möjligt så måste du låta järnet passera tyget på ditt plagg mycket långsammare än med ett vanligt strykjärn. Du behöver inte vara orolig att tyget får brännskador när du rör järnet så här långsamt eftersom järnet håller en mycket lägre temperatur än ditt vanliga järn. Jämförelsevis är vårt järn när det är inställt på ångsymbolen ungefär lika varmt som ditt vanliga järn är på en prick, alltså den lägsta temperaturen.

Använd inte för mycket ånga och hela tiden eftersom plagget då inte hinner att torka när du stryker det.

Jag skall förklara:

En torr fiber ligger stilla i sitt läge, vilket gör att om du stryker och fibern är blöt eller fuktig så kan den när du hänger undan det strukna plagget hänga där och bli skrynkligt igen! Känner du igen fenomenet?

Motsatsen är således när du har en fuktad eller ångad fiber som du efter fuktningen stryker torr. Då fixerar du fibern! Du stryker helt enkelt först med



ånga och sedan utan ånga.

Tycker du om linne eller använder vita skjortor har du säkert tänkt ett och annat plagg. När du stryker med ditt stryksystem kan du med fördel änka linne och svårstruken bomull för att få det bästa resultatet.

Sträck på tyget med den handen som du har fri när du stryker så får du ett perfekt pressresultat.

Att stryka i flera lager är ett bra sätt att spara tid på. Du kanske vill stryka lakan eller en bomullsduk eller en T-shirt utan att behöva vända på plagget. Det går alldeles utmärkt men tänk på att du måste låta ånga få tid att arbeta sig igenom flera lager och att du behöver torka upp ångan genom att stryka efter med järnet utan ånga

Termostatinställningen eller temperaturinställningen behöver du inte tänka speciellt mycket på när du stryker med ditt stryksystem eftersom sulan är mycket svalare än på ett vanligt ångstrykjärn. Låt inställningen stå på ångsymbolen när du stryker med ånga eftersom ångan då har den bästa kvaliteten. Vill du vara säker på att järnet inte bränner ditt plagg och önskar sänka temperaturen på järnet rekommenderar vi att använda teflonskon/sulan för att skydda ditt plagg. Sulan finns att köpa som tillbehör. Ändrar du termostaten till lägre temperatur kommer ångan att bli fuktigare och till sist droppa och ändrar du värmen uppåt blir ångan torrare.

BOMULL

Bomull stryker du bäst utan teflonsula om inte färgen är mörk så att du vill minska risken för att järnet skall sätta glansiga skuggor efter sig. Bomull kan med fördel vara lite fuktigt när du stryker den och som knep att få ett perfekt resultat vill jag påpeka framför allt att stryka långsamt så att ångan kan göra sitt arbete och att du sträcker på tyget så att fibern sträcks ut. Vill du ha fuktigare ånga kan man skruva med temperaturen till 2 prickar. Bomullsdukar, handdukar och liknande kan du som sagt stryka dubbelt. Vill du ha en smutsavvisande yta på båda sidor måste du låta järnet gå över tyget på båda sidor.

Vissa bomullskvaliteter kan även ångblåsas vilket kan vara till fördel när du vill fräscha upp dina gardiner på plats.

LINNE

Linne stryker du på samma vis som bomull men du skall vara väldigt försiktig med färgad linne och då tänka på att ta på teflonsulan. Linne går för det mesta inte att få slätt när du bara ångblåser mer än när linnetyget är nytt och ej tvättat. Prova så får du besked. Varje plagg kan nämligen bete sig på sitt eget lilla vis.

För att få kallmangeleffekt till linnedukar, sätt på teflonsulan.

ULL

Ett par ullbyxor som du vill pressa blir inte blanka om du använder teflonsulan. Vissa ullkvaliteter kan faktiskt strykas även utan sulan men där måste du prova på insidan av tyget först för att veta om det går. När du pressar gäller samma princip som för bomull att du skall stryka långsamt med mycket ånga, sträcka rejält på tyget och vara extra noga med att torka plagget efter ångningen med järnet utan ånga så att du fixerar fibern och får en fin permanentpress. Du kan med fördel ångblåsa dina byxor på ställen där det är svårt att pressa. Vid



gylfen, över fickor på sömmar och andra svårstrukna platser.

Gör så här: Ångblås med järnet så tätt inpå plagget som du kan (ej cashmeere, där du håller lite avstånd till tyget) och ångar tills du tycker att det ser slätt ut. Sträck sedan med fingrarna ut sömmar och dylikt så att du får ett resultat som om du har pressat. Vill du bara fräscha upp plagget så använder du bara ångblåsningstekniken.

KAVAJER

Antingen din kavaj eller ditt ytterplagg känns ofräscht eller är skrynkligt så kan du alltid få ett fint resultat genom att ångblåsa den. Låt kavajen hänga på en galge eller lägg den poröst på strykbordet medan du ångblåser den. För att ångan skall ha så stor effekt som möjligt så skall du hålla järnet så nära tyget som möjligt. Är ullen väldigt känslig för värme som angora eller cashmeere kan vara så håll järnet en bit ifrån.

När du ångar blir faktiskt plagget lite fuktigt och det är bra om du skakar lite på plagget under och efter ångblåsningen för att fukten skall kunna ta vägen någon stans.

Kavajslag och andra delar som behöver pressas är bättre att pressa än att bara ångblåsa. Glöm då inte att sätta på teflonsulan så att du förhindrar att det blir blanka märken på tyget.

SIDEN

När du stryker siden med ångtryck får du ett utmärkt och luftigt resultat och siden blusen känns som ny igen. Siden mår inte väl av för hög värme och därför passar FairNet ångstryksystem så bra ihop med siden. Järnet är ju inte lika varmt som ett traditionellt strykjärn.

Stryk gärna siden när det är lite fuktigt. Siden som är centrifugerat eller torktumlat är mycket, mycket svårt att få slätt även med ångtryck. Så att behandla plagget väl när du tvättar det!

Siden blir också fint när du sträcker det vid strykningen.

Nu har du en blus där materialet kommer till sin rätt på bästa sätt och som faktiskt håller sig slät längre och bättre.

KONSTFIBER

Alla modematerial och andra konstfiber där man inte riktigt vet hur det ter sig om man stryker på det kan du för det mesta ångblåsa utan att det sker någon skada på plagget. Dessutom har du möjlighet att stryka med ångtryck då du sätter på teflonsulan. Teflonsulan gör att temperaturen på järnet sjunker ytterligare och ångan kan ju som sagt inte göra någon skada på ett plagg som tål vatten.

Har du en ärm eller ett ben på ditt plagg kan du försöka att rikta ångstrålen in i ärmen och ångblåsa för att få hela ärmen slät utan att lägga den på bordet och stryka på traditionellt sätt. Enkelt och lätt om du skakar lite på ärmen så att ångtrycket får komma åt i alla skrymslen och vrår. Ånga tills du tycker att du har ett gott resultat. Är du inte helnöjd med ångblåsningen kan du alltid stryka



efter med järnet.

STICKAT

Om du vill fräscha upp stickat så ångblåser du samtidigt som du har plagget i rörelse så att ångan har möjlighet att försvinna ur plagget. Sträck lite på plagget medan det ännu är varmt och låt det torka helt. Nu har du en fluffig och porös tröja!

Angora skall man vara lite försiktig med eftersom det har en förmåga att krympa lätt. Håll ångstrålen en decimeter ifrån plagget och gör som ovan.

SAMMET

Sammet och manchester pressas så varsamt som möjligt på avigsidan med teflonsulan på. Man kan alltså pressa med järnet en millimeter ovanför plagget och med efterbearbetning med fingrarnas hjälp. Gör man på detta viset bryter du inga fibrer och plagget är fortfarande som nytt. Ångblås gärna sammet som blir porös och fräsch igen.

SKINN

Med teflonsulan på kan du pressa och stryka på skinn med ångtryck. Mocka måste vara ren så att inte smutsen fixeras i plagget annars gör du på samma vis som med skinn.

VLISSELIN

Vlisselin kan med fördel strykas på med ångtryck. Den sitter bra och är fixerad på plats direkt. Stryk först med ångtryck och stryk efter med torrt järn för att fixera vlisselinet.

HERRSKJORTA PÅ HALVA TIDEN

För att utnyttja möjligheten att stryka dubbelt vill vi dela med oss om hur man kan stryka en skjorta på kortast möjliga tid och där man slipper att vända och vrida så många gånger.

- Börja med att stryka krage och manschetter på baksidan och snygga till på framsidan.
- Lägg ut ärmen med manschetten vikt under ärmen och ånga in i ärmen med järnet riktat så att ångstrålen går rakt in i ärmen. Nu är ärmen nästan slät och lite fuktad. Stryk efter med järnet på traditionellt vis så att resultatet blir perfekt.
Gör lika med andra ärmen
- Stryk sedan oket från utsidan vikt så att underkanten på oket ligger mot dig och kragen ligger ut från dig. Stryk lååångsamt och sträck ordentligt så att du får sömmarna helt snygga.
- Vänd skjortan så att den ligger längs med strykbrädan vikt som om du skulle knäppa knapparna. Stryk nu framsidan och bakstycket på en gång och kom ihåg stäckningen. Var dessutom noga med att lägga ut plagget så att du får minimalt med extra veck på bakstycket.
- Skulle du ändå få dessa oönskade veck så lyft upp framstycket lite och smyg in med järnet och stryk bakstycket från insidan.
- Stryk andra halvan på skjortan på samma vis
- Stryk knapphålskanten från rätsidan och sträck ordentligt.
- Stryk knappraden från avigsidan så att det blir enklare.



- Nu är du klar med din skjorta och vi hoppas att du är nöjd!

VANLIGA FRÅGOR & SVAR

- Det pyser ifrån järnet när du har startat tanken: Ångfunktionsknappen för kontinuerlig ånga är påslagen.
- Det droppar vatten ur sulan när du skall stryka:
 - 1) du har kanske överfyllt tanken och behöver pysa ut lite vattenånga och sedan låta järnet värma upp i några minuter.
 - 2) Temperaturinställningen på järnet skall stå inställd mellan 2 och 3 prickar på termostatratten. OBS att inställningen skall ske bakåt mot den lilla pilen.
- Det kommer ånga fast med väldigt lågt tryck: kontrollera inställningen av ångjusteringsknappen så att den står så långt till plus (+) som möjligt.
- Ångstationen knakar och brakar när du sätter igång den: Man måste alltid utgå ifrån 0 bars tryck i tanken när man startar och detta sker när du öppnar påfyllningskorken när ångstationen är kall eller genom att tömma trycket via ångfunktionen på järnet.
- Plagget blir inte slätt: stryk långsamt så att ångtrycket hinner göra jobbet eller vid vertikalstrykning att du håller järnet helt inpå tyget.
- Det pyser ut ånga vid påfyllningskorken: Kontrollera så att inte packningen i korken gått sönder. Om packningen är hel kan det vara gängerna i korken som blivit slitna och det är dags för en ny kork. Om det fortfarande pyser ånga kan det vara dags för service av ångstationen.

Det kommer smuts ur järnet: När kalkades maskinen ur senast? Den "smuts" som kommer ut är kalk och mineraler som följer med ångan upp genom ångslangen till strykjärnet. Instruktioner för avkalkning finns på www.fairnet.se och i bruksanvisningen

Lycka Till med strykningen!

